

Koten prüfen. Naturmaße nehmen. Kein Ausführungsplan!
Fenster, Außentüren – Stockaußenmaße. Innentüren Durchgangslichte.
Fundamente, Deckenstärken, Unterzüge, Stützen, Sparren, etc. nach statischer Erfordernis dimensionieren.
Lager und Tiefe von Ver- und Entsorgungsleitungen sind vor Baubeginn zu prüfen.
Bei Umbauten auch bestehende Geländer, Stiegen, etc. an die OIB Richtlinien anpassen.

